



Versandanschrift
 Address
 Adresse du destinataire
 Indirizzo di trasporto
 Dirección de expedición

Fax.-No

Ersatzteilliste
 Spare parts list
 Liste des pièces de rechange
 Elenco parti di ricambio
 Lista de piezas de repuesto

TruTool
TF 350 (1A5)

NO.	D'ORDINE NO. DE REF. NO. DE REF. ORDER. NO. NO	BEST.-NR.	PEZZO DI RICAMBIO PIEZA DE RECAMBIO PIECE DE RECHANGE SPARE PART ERSATZTEIL	DIN	QUAN. CANT. QUAN. QUAN. STK.
1	0053272				
2	0053268				
3	0053514		3H8x12	DIN 7	
4	0062074				
5	0026468		6302-2RS	DIN 625	
6	0067033				
7	0069981				
8	0026476		6303-Z	DIN 625	
9	0021520		47x1,75-FDST	DIN 472	
10	0110339				
11	0111956		3H6x30-A-ST60	ISO 8734	
12	0018007		M4x12-4.8	DIN 963	
13	1889626		incl. 38		
14	0021156		14x1-FDST	DIN 471	
15	0111959				
16	1465149				
17	0027782		6001-RS	DIN 625	
18	1459128				
19	1459180				
20	0014788		M6x30-12.9	DIN 912	
21	0053510		4H6X14-ST60	ISO 8734	
22	0014591		M5x30	ISO 4762	
23	0053515		4x16-ST Form C	DIN 1469	
24	0111971				
25	0053522		6H6x40-16MNCR5	ISO 8734	
26	0067027				
27	0053327				
28	0110344				

29	0346825				
30	0053525				
31	0145363				
32	0027693				
33	0053516	M4x4-45H 90°	DIN 914		
34	0014591	M5x30-12.9	DIN 912		
35	0053129				
36	0053231				
37	0053269				
38	1889626	incl. 13			
39	0111469				
40	0014818	M6x45-12.9	DIN 912		
41	0103666	M8x10-45H	DIN 914		
42	0067026				
43	0111923				
44	0110342				
45	0111965	S10x22x0,1-FDST	DIN 988		
46	0110334				
47	0029556				
48	0108379				
50	0110341				
51	0111964	M8x80-10.9	DIN 912		
52	0113038				
53	1467698	„230V“			
	1467699	„120V“			
54	1462989				
55	1387462				
56	1464697				
57	1464702	„230V“			
	1464703	„120V“			
58	0143643				

